

Anytone D878UV

Einstieg und erste Schritte in Digital Mobile Radio (DMR) und Codeplug-Erstellung



1. Signalstärke
2. Sendeleistung
3. ColorCode
4. Ladezustand Akku
5. Kanalart
6. Kanalspeicher-Nr.
7. TimeSlot 1/2 (Zeitschlitz)
8. Repeater-Betrieb aktiv
9. Zone
10. Kanalbezeichnung
11. Gerätemenü
12. Zone einstellen
13. TalkGroups / Kontakte anzeigen

D878uv Display

- | | |
|------------------|--|
| PF1 kurz: | Direkteingabe Talk Group / Private DMR-ID |
| PF1 lang: | Auf zuletzt gehörte Talk Group antworten |
| PF2 kurz: | Timeslot 1 / 2 umschalten |
| PF2 lang: | Sendeleistung umschalten |
| PF3 kurz: | Betriebsart Analog / Digital umschalten |
| PF3 lang: | <i>[Was Sie möchten]</i> |
| P1 kurz: | Aktives Band auswählen (Bei Subkanal-Betrieb) |
| P1 lang: | Subkanalbetrieb ein-/ausschalten |
| P2 kurz: | VFO / Kanalbetrieb umschalten |
| P2 lang: | Digitaler Monitor (ein Slot > beide Slots > aus) |

D878uv Tatsenbelegung



D878uv

From:

<https://gatonero.duckdns.org/!amateurfunk/> - **Amateurfunk**

Permanent link:

<https://gatonero.duckdns.org/!amateurfunk/amateurfunk:transceiver:anytone>

Last update: **2025/05/25 01:58**

