Virtual Radar Server

Virtual Radar Server (vrs) ist ein Tool das den Output verschiedener Dekodierprogramme visualisiert. dazu gehören:

- ADSBSharp
- Dump1090
- Flightradar 24 'Feeder'
- gr-air-modes
- Modesdeco
- RTL1090
- u. a.

Installation

Downloads für Windows und Linux sind unter https://www.virtualradarserver.co.uk/Download.aspx zu finden. Für Linux ist der auf

https://github.com/mypiaware/virtual-radar-server-installation/blob/master/README.md#how-to-instal I-vrs zu empfehlen.

Konfiguration

Zunächst muss eines der Dekodierprogramme laufen, dann muss dieses in vrs ausgewählt werden.

- 1. In der Kommandozeile vrs -gui aufrufen.
- 2. Im Menu "Wekzeuge" "Optionen" aufrufen.
- 3. Unter dem Eintrag "Empfänger" "Receiver" aufrufen.
- 4. Den Button "Assistent für Empfängerkonfiguration" oben rechts anklicken
- 5. Einen der Empfänger (Dekodierprogramm) auswählen.
- 6. Bestätigen, dass der SDR Dekoder auf dem eigenen Computer läuft, ansonsten den entfernten Server konfigurieren
- 7. Nach dem Klick auf "Weiter" mit "OK" bestätigen.

1/6

Last update: 01.05.2025



18.06.2025



			- Call and							
•		1	Virtual Radar Server (x64)		~ ^ X 🔁					
ai Werk	kzeuge Hil	fe								
Server Stati leb Server Is	us st Online					-				
Support ist	t nicht aktiviert									
dresse	Benutzer	Letzte Abfrac	e Bytes gesendet Letzte URL							
0.0.1	Dennader	01.05.2025 20	25:44 54.145 /AircraftList.json			-				
			* *		Optionen			~ ^ X		
			Voreingestellte Konfiguration	en						
			Datenquellen		Aktiviert		24		-	
e lokale IP A	Minesse		Empfänger	Namer	Receiver				and the second s	
//127.0.0.1:8	1090/VirtualRadar	-	Empfängerstandorte	Format:	AVR or Beast Raw	Ford T Ist Sate	om ACARS Feed			
is Datenstrom:			Zusammengeführte Datenströme	Standort	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× ×				
ne	Verbin	dungsstatus	Benutzer	Verbindungstyp:	Netzwerk	-	4			
	Verbur	iden	Raw Feed Dekodierupg	, a constant grappe	Normal	_				
			Web Server		C Auf Webseite ve	rbergen				
oadcast Ser			Benutzer		Nur-Zusammen	führen				
iguration: Kein(e)			Webseite	Netzwerk						
me		IP Adresse	Anfängl. Einstellungen		Push Emplange	r				
			Mono Einstellungen	Adresse:	127.0.0.1	(m		-		
				Port	30002 -	<u>×</u> ×	Assistent für die	e Empfänger	konfiguration	~ ^ ×
				Passwort.	Sende Keep-All	Assistant	für die Empfär	ngerkonfi	guration	
				Timeout bei Inaktivität:	60 ÷ (Se	Assistent		igerkonni	gulation	
				Zugangskontrolle		Läuft der SDR Dr	koder auf Ihrem Compute	er?		
				Standardadresse:	Unbeschränkt		6			
					1 +	C Nein	0			
				Erlaube diese Adressen:	CIDR					
					CIDIC	1				
-										
			1							
								0	0	Abbrechen

Die Website kann unter http://127.0.0.1:8090/VirtualRadar/desktop.html aufgerufen werden.



Um die Administrationsoberfläche aufrufen zu können ist zunächst ein Benutzer mit entsprechenden Rechten mit vrs –webadmin anzulegen. Die Administrationswebseite kann dann unter http://127.0.0.1:8090/VirtualRadar/WebAdmin/Index.html aufgerufen werden.

v	RS Web Amin									
	Home Haupt									
	Optionen									
	Log	Adresse								
	Online Lookup Flugzeugdetails Logdateien	Zeige lokale IP Adresse								
	Verbinder-Aktivitätslog	http://127.0.0.1:8090/VirtualRadar/								
	Diagnostik - Warteschlangen									
	Über	Status Datenstrom								
	Plugin: Custom Content									
	Plugin: Database Writer	Name	Status		Nachrichten	Mangelhaft	Verfolge			
	Plugin: Datenbank Editor	Receiver	Verbunden		1.143	0	4			
	Plugin: Tile Server Cache									
	Plugin: Web Admin	Web Server								
		IP Adresse Benutzer	Bytes gesendet Letzte U	RL						
		127.0.0.1 cs 584.563 /WebAdmin/Index/GetState								
		Rebroadcast ser	ver							
		Name IF	P Adresse	Port	Buffered	Gesendet	Verworfen			
		UPnP								
		UPnP Support ist nice	ht aktiviert							

Mit folgenden Optionen kann vrs aufgerufen werden:

- VRS mit einer grafischen Benutzeroberfläche in einer GUI-Desktop-Umgebung starten: vrs gui
- VRS ohne GUI vrs -nogui
- VRS als Hintergrunddienst starten vrs -startbg
- VRS beenden, wenn es als Hintergrunddienst läuft vrs -stopbg
- VRS bei jedem Systemstart als Hintergrunddienst zu starten vrs -enable
- VRS Hintergrunddienst deaktivieren, damit es nicht bei jedem Systemstart startet vrs disable
- Verlauf des VRS anzeigen, wenn es als Hintergrunddienst läuft vrs -log
- Hilfe vrs -?

From: https://gatonero.duckdns.org/!digitales/ - **Digitales**

Permanent link: https://gatonero.duckdns.org/!digitales/digitales:sdr:sdr_software:sdr_tools:vrs

Last update: **01.05.2025**

